

緑化マルチフェルト 目地用シート

コンクリートブロックとアスファルトやコンクリート舗装の隙間から生える雑草を長期間、強力に抑えます。しかも今までの商品と違って、施工方法も貼るだけの簡単仕様！



特 長

- ・防草シートとして10年以上の耐久実績のあるマルチフェルトVer.5を基材として使用しています。
- ・自着能力抜群の粘着テープを使用しており、長期間にわたり強力な接着効果が持続します。
- ・加熱工程は不要で、火気取扱いの危険性がありません。
- ・「短繊維不織布」+「長繊維不織布」+「超強力粘着テープ」の3層構造で、強壮雑草も抑制します。

材 質

- ・ポリエステル
- ・プチルゴム

品 名	品 番	規 格	入 数	設計価格	備 考
緑化マルチフェルト目地用シート #15	GYRMMEJI15	15cm×10m	1巻	¥8,470	
専用プライマー	ストップボンド	GYRMSTB	1缶	¥35,200	強力タイプ

工法選定フローチャート

新 設



基本プライマーは使用しない

- ※ただし、レイトンス有の場合は…ストップボンドを使用
- ※ただし、透水性舗装の場合は…粒度による

既 設

経過年数が浅く、舗装面に傷みが少ない



経過年数がすすみ、舗装面に傷みがある



- 目地の大きな隙間有、目地の大きな段差有…施工に適さない
- 舗装面の損傷が大きい
- 舗装面を突き抜けて雑草が生えている — 再舗装後に施工
- 透水性舗装



施工手順

プライマー無し

①清掃



※路面の埃、汚れを十分落として下さい。路面が濡れている場合は十分乾燥させて下さい。

②墨打ち

③貼り付け



④転圧



※ゴムハンマーで十分圧着させて下さい。

施工完了

プライマー有り

①雑草除去



※出来るだけ根を除去して下さい。

②清掃

③墨打ち

④マスキングテープ

⑤ボンド塗布



⑥貼り付け

⑦転圧



※ゴムハンマーで十分圧着させて下さい。

施工完了

注意事項

- ①敷設前には、発生雑草を除去して下さい。
- ②対象面の埃やチリを十分除去して下さい。
- ③凹凸部の多い現場では、プライマー等で処理して下さい。
- ④車両の乗入れ部は摩擦の発生があるので、十分な検証をお願いします。
- ⑤敷設時には、対象面の水分を除去して下さい。
- ⑥粘着力が強いため、皮ふや衣類への付着にはご注意下さい。
- ⑦ササ等のイネ科の多発地では、十分な検証をお願いします。